

PC-200406 TECLADO Y RATÓN

Bienvenidos al mundo Perfect Choice

Antes de comenzar a usar el producto es importante que leas este manual.



Contenido


- | | |
|----------------------|---------|
| • Teclado multimedia | 1 pieza |
| • Ratón | 1 pieza |
| • Manual de usuario | 1 pieza |

Características


- Teclado de diseño ultra delgado.
- 12 Teclas multimedia.
- Teclas cómodas y silenciosas de membrana.
- Ratón cómodo y ergonómico.
- Resolución óptica de 800 dpi.
- Ligero y manejable.

Conexión

1. Localiza un puerto USB de tu computadora y conecta el teclado o el ratón, (no es necesario que apagues el equipo).



2. Automáticamente tu sistema operativo detectará el producto como un dispositivo USB y empezará a instalar los controladores necesarios.



3. Una vez que tu sistema termine de instalar el controlador te indicará que el dispositivo está listo para usarse.















Nota: La instalación puede variar dependiendo del sistema operativo pero el procedimiento a seguir es el mismo.

Operación

Las teclas multimedia te sirven para acceder a funciones y aplicaciones de uso frecuente y así hacer más cómodo y fácil el manejo de tu computadora.

Estas teclas multimedia configuradas son:

	Tecla	Función
	Apagado	Apaga la computadora con sólo apretar un botón.
	Detener reproducción	Detiene la pista que se está reproduciendo.
	Reproducir / pausa	Inicia la reproducción de la lista de archivos en tu reproductor o en su caso hace una pausa.
	Volumen +	Incrementa el volumen.
	Volumen -	Disminuye el volumen.
	Silencio	Omite la salida de audio.
	Correo electrónico	Abre tu correo electrónico.
	Inicio	Abre la página que tengas programada de Inicio en tu navegador Web.
	Favoritos	Abre la pestaña de los favoritos en tu explorador.
	Adelante	Cambia a la página siguiente en el explorador de Internet.
	Atrás	Cambia a la página anterior en el explorador de Internet
	Buscar	Para utilizar el buscado predeterminado de Windows.

Compatibilidades

Compatible con Windows 2000/XP/Vista

Consultas frecuentes

No es reconocido el teclado y el ratón

- Verifica la conexión en el puerto USB.

Algunas teclas no funcionan

- Realiza un mantenimiento a tu teclado (limpieza general).
- Reinicia tu equipo.
- Vuelve a instalar el teclado.

Si no funciona apropiadamente mientras se mueve

- El ratón no funciona apropiadamente en ciertas superficies especialmente en las pulidas o en las reflejantes.

Cuidados

- Evita derramar líquidos en tu equipo, pueden ocasionar mal funcionamiento.
- Mantén tu equipo retirado de los rayos directos del sol, no lo coloques en lugares con temperaturas elevadas, se pueden dañar los componentes.
- Manéjalo cuidadosamente. No lo tires o golpees.
- Mantén tu teclado y ratón alejado de tierra y polvo
- Limpia tu teclado y ratón con un paño seco.

Especificaciones Técnicas

Teclado:	
Voltaje.....	5 Vcc
Corriente.....	50 mA
Conector.....	USB
Teclas multimedia.....	12 teclas
Total de Teclas (incluyendo multimedia).....	119 teclas
Dimensión.....	43,8 x 18,4 x 2,5 cm
Ratón:	
Voltaje.....	5 Vcc
Corriente.....	40 mA
Resolución.....	800 dpi
Dimensión.....	6,2 x 10,8 x 4,1 cm

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

Si tuvieras alguna duda o comentario estamos a tus órdenes:

Soporte Técnico

Guadalajara, Cd. de México y Monterrey

47 77 08 53

Resto del País

01 800 148 1828

soporte@perfectchoice.com.mx

Producto importado por: Master Choice S.A. de C.V.

José Guadalupe Gallo No 8 490

Col. Agua Blanca Industrial CP 45 235

Zapopan Jalisco México

R.F.C. MCH-920810-FE6

País de origen: CHINA

Notas

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Master Choice, S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de dos años en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de transportación que se deriven del cumplimiento de la garantía.

CONDICIONES

1. Para hacer válida esta garantía, se debe proporcionar toda la información requerida en la parte baja de esta póliza y presentarse junto con el producto en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Perfect Choice ® sin ningún cargo para el consumidor.
3. El tiempo de reparación no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V., José Guadalupe Gallo 8490, Col. Agua Blanca Industrial, C.P. 45235, Zapopan, Jal. En México, Guadalajara y Monterrey 4777 0853 en el resto del país 01 800 148 1828

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por:

Master Choice, S.A. de C.V.

DATOS DEL PRODUCTO

Producto: _____

Marca: _____ Modelo: _____

Fecha de Compra: _____

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre o Razón social: _____

Dirección: _____

Colonia: _____ Ciudad / Estado: _____

C.P. _____